

**4-ВЕЛО – Стойка для размещения четырёх-шести велосипедов**



**Комплектация**

Конструктивный элемент		Крепёж	
Наименование	Количество шт.	Наименование	Количество шт.
Несущая опора Т-образная	2		
Несущая стойка вертикальная	2		
Перекладина	1		
Пластина закладная	2	Болт мебельный М10х25	4
		Гайка колпачковая М10	4
		Шайба М10	6
Рукоять	1		
Кронштейн-держатель - правый	4		
Кронштейн-держатель - левый	4		
Упор для заднего колеса	4		
Ролик прямой	2	Болт М8х45	2
Ролик поворотный на кронштейне (левый, правый)	2	Гайка колпачковая М12	2
		Шайба гроверная М12	2
		Болт М8х20	2
		Шайба гроверная М8	2

Для сборки Вам потребуются ключи: на 13, на 17.

**Последовательность действий:**

**1 – Монтируем Ролики – одинаковые на каждую Несущую Т-образную опору:** на одну опору Ролики прямые, на другую – Ролики поворотные.

**2 – Готовим Перекладину:** Закладные пластины заводим внутрь соединяющих боковин Перекладки, Болты мебельные вставляем изнутри, наживляем: – с одного конца Перекладки - двумя шайбами и Колпачковой гайкой; с другого конца – **через Рукоять одной шайбой** и Колпачковой гайкой.



**3 – Монтируем Перекладину на Несущие Т-образные опоры** - сторону с Рукоятью на Опору с Роликами поворотными, другую сторону – на опору с Роликами прямыми: вставляем несущую перфорированную вертикаль Т-образной опоры в соединяющую часть Перекладки так, чтобы стенка вертикали прошла между Закладной пластиной и стенкой соединяющей части – до упора.



**4 – Монтируем Несущие вертикальные стойки:** вставляем Несущую вертикальную стойку в соединяющую часть Перекладки таким образом, чтобы стенка вертикали прошла между Закладной пластиной и стенкой соединяющей части – до упора. **Затягиваем Колпачковые гайки.**

**5 – Вставляем Кронштейны-держатели:** левый – выше, правый ниже – для максимально компактного и удобного размещения велосипедов.



**6 – Навешиваем велосипеды ЦЕПЬЮ НАРУЖУ, вставляем Упоры задних колёс, регулируем высоту Кронштейнов и упоров. Готово!**

*Благодарим за выбор наших изделий!*

Если у Вас остались вопросы по монтажу или сборке наших изделий, звоните 8-800-550-90-07 (звонок по России оплачен нами) или +7-916-11-55-092 – напрямую конструктору – Дмитрий – проконсультируем.

*Приятного пользования нашими изделиями!*

<https://prometal.ru/>